



HP Cartridge C9351 - #21

Instructions

1. Leg de cartridge op een stapeltje papieren tissues, of een krant.
2. Haal het bovenste label los.
3. Vul de injectienaald met 5 ml zwarte inkt.
4. Nu vult u HEEL LANGZAAM de cartridge met inkt via het gaatje onder het label.
5. Als u klaar bent met vullen, plakt u het gaatje weer af met een stickertje of een stukje tape. Of verwijder het label in zijn geheel. (dit maakt niets uit voor het printen)
6. Plaats de cartridge terug in de printer en voer 1 - 3 schoonmaak taken uit met de software van uw printer. Voor het beste print resultaat kunt u het beste ongeveer 8 uur wachten met printen zodat de inkt goed in de spons kan trekken

De cartridge zal printen al seen nieuwe. Ook al print de cartridge goed, de inktindicatie meter zal niet aangeven dat de cartridge vol is. Om deze inktindicatie meter te resetten kunt u de instructies hieronder opvolgen.

RESETTEN

1. Haal de cartridge uit uw printer
2. Plak een stukje plakband over het contactje linksboven (in rood aangegeven in het plaatje hiernaast)
3. Plaats nu de cartridge terug in de printer.
4. De printer zal nu gaan uitlijnen.
5. Als de uitlijnpagina is uitgeprint haalt u de cartridge opnieuw uit de printer.
6. Plak een stukje plakband over het tweede contactje (in blauw aangegeven in het plaatje hiernaast)

7. Plaats nu nogmaals de cartridge terug in de printer.
8. De printer zal nu wederom gaan uitlijnen.
9. Als de tweede uitlijnpagina is uitgeprint haalt u de cartridge opnieuw uit de printer.
10. Verwijder nu de stukjes plakband van de cartridge. (zorg ervoor dat er geen lijm resten achterblijven!)
11. Plaats de cartridge nu terug in de printer. De printer zou nu aan moeten geven dat de cartridge vol is.



