



## Navulhandleiding voor Brother LC980, LC1100, LC985

Deze Brother inktpatronen zijn eenvoudig na te vullen.  
Vul de inktpatronen maximaal 85%



**Hier Befüllöffnung bohren!!!**

Op afbeelding 1 ziet u hoe u het beste de voorkant van de inktpatroon kunt verwijderen. Druk hiervoor de voorkant iets scheef en haal voorzichtig

1. Als de voorkant er af is kunt u de zijkanten los snijden en uit elkaar halen. De etiketten zorgen er ook voor de zijkanten goed aan elkaar blijven zitten. Verder zitten de zijkanten met nokjes aan elkaar vast. Heeft u het etiket doorgesneden dan kan met een beetje kracht de zijkanten uit elkaar gehaald worden
2. Snij de etiketten door met een scherp mes. Gebruik dit mes ook om de zijkanten voorzichtig van elkaar los te maken.
3. Zorg er voor dat u niks kapot snijdt aan de binnenkant van de inktpatroon
4. Boor een klein gaatje aan de achterkant /de boven-achterkant van de inktpatroon. Aan de zijkanten zit doorzichtige folie, Zorg er voor dat u dit niet beschadigt. Een klein gaatje in het harde plastic aan de achterkant zoals aangegeven op afbeelding 6 is voldoende. Vul de inktpatroon tot maximaal 80/85 %
5. Sluit na het vullen dit gaatje af met een afsluitdopje of met aluminium folie. En zet vervolgens de inktpatroon weer in elkaar.
6. U bent nu klaar met het vullen en u kunt de inktpatroon in de printer plaatsen.