

# HP-20 - 26 en 29 navullen

Inhoud: 40 ml

1e (Zie afbeelding). Naast de inkt in deze cartridge zit in een zakje.

Omdat er een beetje "onderdruk" in de cartridge is loopt de cartridge niet leeg als u hem op de kop zet.

## Voor deze inktpatroon heeft u een navul adapter nodig!!

Zorg dat de printkop goed open is. Gebruik hiervoor de meegeleverde printkop reiniger. Zet de cartridge een tijdje met de printkop in een dopje met reiniger. Als de printkop goed schoon is plaatst u de cartridge in de navul adapter. Vul een spuit met 20 ml inkt

Zet de 2e lege spuit zonder naald op de navul adapter in de opening boven de printkop. Plaats de met inkt gevulde spuit ook zonder naald op de opening naast de printkop. Pers nu langzaam de inkt door de opening in de cartridge. Als de piston van de 2e spuit (de spuit die boven de printkop zit) langzaam omhoog komt stopt u even met inkt inspuiten. Probeer zonder de inktspuit uit de adapter te halen, om met de spuit die boven de printkop zit, lucht uit de cartridge te zuigen.. Heeft u de spuit helemaal uitgetrokken, haal hem dan even van de navul adapter en spuit hem leeg boven de gootsteen, of op een andere plaats waar een beetje inkt geen problemen veroorzaakt.

Plaats nu de spuit weer in de navul adapter (in de beginstand) boven de printkop. Spuit nu weer inkt in de cartridge tot de spuit boven de printkop weer omhoog komt en volg dan weer de vorige instructie. Vul maximaal 40 ml inkt.

Zorg ervoor dat de cartridge niet lekt. Als de inktpatroon gevuld is plaats dan de spuit terug op de refil adapter boven de printkop, en zuig door de printkop een beetje inkt uit de cartridge. Haal de inktpatroon weer uit de adapter en kijk of hij lekt. Lekt hij nog een beetje, zuig dan nog een beetje inkt weer af door de printkop.

Plaats de cartridge terug in de printer en maak een testafdruk. Navulinkt voor deze cartridge vindt u hier:



